

2 Way 携帯ハサミ <ハコアケ> 取扱説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

対象品番：ハサ-420LS, ハサ-T420DG, ハサ-T420YR, AMハサ-T420D, AMハサ-T420W

注意

- 針金などのかたいものは絶対に切らないでください。刃が欠けてとび散り、ケガをするおそれがあります。
- 分解や改造などは絶対にしないでください。こわれたりケガをするおそれがあります。
- ハンドル部分の変形または破損した場合、危険ですのでご使用をお止めください。
- 厚紙（牛乳パックや段ボール）は絶対に切らないでください。
- 使用後は、足元や落下するおそれのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 危険ですので刃に直接手をあてたり、握ったりしないでください。
また、振り回したり人に向けたりしないでください。
- 開梱カッターモード時に刃先に手を近づけないでください。
- 持ち運び時に、意図せず刃が出ることもあるので注意してください。
- 使用後はロックを必ず掛け、刃を完全に収納してください。
- バネの力で刃が開くハサミです。無理に刃を開かないでください。

使用上のお願い

- 主に家庭など一般用途での使用を目的としたハサミです。
食材の切断や工業用として使うなどの特殊な用途での使用はしないでください。
- 足元など踏みやすい場所を避けて保管してください。
踏むなどによってハンドルが変形して動作しなくなることがあります。
- 樹脂部分に油や薬品などつかないように、また車のダッシュボードなど
高温になる場所に置かないよう注意してください。劣化したり変形するおそれがあります。
- 材質、厚さ、硬さ、ご使用環境や使い方などにより、切断・耐久性が下がる場合があります。

お手入れの仕方

- ハサミの刃に水分や汚れなどが付いた時は、乾いた布でよくふき取ってください。
そのまま使用されますとサビの出るおそれがあります。
- 刃のりや粘着テープなどが付いた時はよく拭き取ってください。
そのまま使用されますと切れ味が悪くなる場合があります。

廃棄する時は

- 廃棄する際に、商品をご使用になっている地域の各自治体の条例に従って廃棄してください。

- 材質 / 刃部：ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース：ABS、スライダー：POM
- 全長：113 mm（刃収納時） ●刃渡り：50 mm ●板厚：1.5 mm

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594
<https://www.kokuyo.co.jp/>