

ハサミ〈サクサ〉(ストレート・フッ素刃) 取扱説明書

●対象品番

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

HSM-F110

⚠注意

- 針金などの硬いものは絶対に切らないでください。刃が欠けてとび散り、ケガをするおそれがあります。
- ご使用後は、足元や落下するおそれのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 危険ですので刃に直接手をあてたり、握ったりしないでください。また振り回したり人に向けたりしないでください。
- 変形や破損をした場合、危険ですのでご使用をおやめください。

使用上のお願い

- 主に家庭など一般用途での使用を目的としたハサミです。
食材の切断や工業用として使うなどの特殊な用途での使用はしないでください。
- 切断物の材質、厚さ、硬さやご使用環境により、切れ味・耐久性が下がる場合があります。
- ご使用と共にフッ素コートがはがれる場合がありますのでご了承ください。

お手入れの仕方

- ハサミの刃に水分や汚れなどが付いた時は、乾いた布でよくふき取ってください。
そのまま使用されますとサビの出るおそれがあります。
- 刃にのりや粘着テープなどが付いた時はよく拭き取ってください。そのまま使用されますと切れ味が悪くなる場合があります。

廃棄する時は

- 地域の各自治体の条例に従って廃棄してください。

材質表示

刃:ステンレス鋼(板厚1.5mm)
ハンドル: ABS

MADE IN CHINA

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594

<https://www.kokuyo.co.jp/>