

さっと撮れるタブレットたんけんバッグ

KOKUYO

タブレットで撮影を行う校内・校外での学習に。


クリップボード付きなので記入も便利。

移動時は両手があくので安心。



特長

- タブレットをケースに入れたまま持ち上げるだけでさっと撮影ができます。



- ショルダーベルト付きで移動時に両手でタブレットを持つ必要がありません。
※移動時は必ず斜め掛けにしてください。



●ケースとクリップボードの留め具

- クリップボードはヨコ向き、タテ向きの両方で使えます。



- ポケットはA4サイズ用の紙・クリアホルダーが収容できます。



- ペンポケット付きキャップ付き鉛筆が収容できます。
- ネームカード付き

※タブレット、鉛筆などの収容物は付属されていません。

適合機種

Chromebook 11.6インチのコンバーチブルタイプ
(回転式) アウトカメラ付き

最大収容サイズ タブレット: W304×D23×H213mm

*ChromebookはGoogle LLCの登録商標です。

- ご購入前にタブレットサイズをご確認ください。
別売りのケースやカバーなどを装着している場合、
サイズ・形状によっては収容できないことがあります。

- 注意事項をお読みいただき、正しく使用していただくようお子様にご説明をお願いいたします。
またこの説明書は大切に保管してください。

使用上のお願ひ、使用方法是このリーフレットの裏面を必ずご確認ください。

- 安心してご利用いただくため必ず先生や保護者の方の目が届くところでご使用ください。学校の行き帰りはタブレットを保護できるものに収容してください。

注意

- 本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。落下、雨などの水による電子機器などの破損・故障・傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
- タブレットを収容したあとは必ずケースのフタを留めてください。
- タブレットを収容したまま充電をしないでください。
- ショルダーベルトを適切な長さに調節し、地面や物などに当たらないようご注意ください。また移動時は肩から斜め掛けしてください。
- ショルダーベルトを首や手など身体に巻きつけないでください。
- 素材の特性上、摩擦や水濡れにより色移り、変色、変形などする場合があります。
- 使用時に体質などによりお肌に異常が生じた場合は、ご使用をお控えください。

材質
窓・ポケット : PVC
ケース・ベルト : ポリエステル
クリップボード : 発泡PP

コクヨ株式会社

お問い合わせ、ご相談は下記専用フォームより
<https://kokuyo.jp/inquiry/st/>



AGB-TBC116D-1




4 901480 388731
MADE IN CHINA

- ショルダーベルトのねじれがないか確かめ、適切な長さに調節します。


※ベルトの縫製がはずれかかっている場合はご使用をおやめください。



- ケースとクリップボードの留め具を外してください。



- ケースのフタを開けてください。タブレットを回転させてアウトカメラがケースのカメラ穴位置になるよう収容してください。



- ケースのフタをしっかりと留めてください。




- ショルダーベルトを首に掛けてください。ケースを両手でしっかり持って持ち上げて撮影してください。

※画面でタッチができない場合は、タブレット本体側面の音量ボタンをシャッターとしてご使用ください。
※タッチペンはご使用できません。



- 移動する際やクリップボードのご使用時にはケースとクリップボードの留め具を必ず留めてください。



- 移動する際はショルダーベルトを首から肩に掛け直してください。



使用上のお願い

- タブレットを収容する際は必ず平らな場所で行ってください。
- タッチペンはご使用できません。
- 窓やポケットの透明のPVC素材は特性上、印刷物、溶剤が密着するとインクが移ったり、変形・破損の原因となるおそれがあります。
- 高温多湿の環境や紫外線が当たる場所に放置すると色移り、変色、変形する場合があります。
- 有機系や揮発性の溶剤が付着しますと変色するおそれがあります。
- 洗濯機・乾燥機のご使用、ドライクリーニングは絶対にしないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 平らでない場所に置いたり、机の端などに置かないでください。
- 容量をこえるものや過度に重量をかけると変形・破損の原因になりますので無理に詰め込まないでください。
- 縫製品のため、サイズ・風合い・色合いについては差がある場合があります。

お手入れの仕方

- 濡れた場合は乾いたタオルで表面をやさしく拭き取ります。この際、決して強く擦らないでください。その後、風通しの良い日陰でしっかり乾燥させます。
- 変形・変質の原因となりますので、水洗いやドライヤーのご使用はおやめください。